

Картридж «События и сообщения»

Картридж «События и сообщения» DBSign.dll (далее «Картридж») представляет собой динамически загружаемую библиотеку, вызываемую программой DBView, исполняемую в составе комплекса РСДУ5 в среде Операционной Системы (ОС) Windows и служащую для организации наглядного интерфейса между оператором и таблицами Базы Данных (БД) РСДУ5.

Картридж служит для упорядоченного хранения информации о событиях, сообщениях и журналах, с которыми оперирует комплекс РСДУ5.

Работа с картриджем

Запуск картриджа

Запуск картриджа осуществляется из всплывающего меню программы DBView при нажатии правой кнопки мыши на любом из выбранных узлов поддерева «Служебная информация/ Сигнальная система/ События и сообщения» либо из всплывающего меню правого плана.

Работа с левым планом навигатора (деревом)

🔢 Навигатор Базы Данных РСДУ5 - РСДУ5 для ПромГРЭС - DBView				×	
Файл Правка Вид Инструменты ?					
0.000					
□- ☐ РСДУ5 для ПромГРЭС	-	Тип	Наименование	ID	<u> </u>
 В Программное обеспечение В Модели силового оборудования 					
ш					
⊡					
	и объекта				
 	Создать Удалить				
 Нарушения режимов Неисправности системы сбор 	Свойства				
 Неисправности цепей измерени Лочтовые отправления 	A				
	I				
н					
🗄 🐗 Группы сигналов	•				
РСДУ5 для ПромГРЭС / /	/ События и со	общения / Ведомост	ти изменения топологии объекта	0	1.

В левом плане отображается дерево объектов (каталоги), построенное из таблиц «sys_jrnl» и «sys_jtyp». Это дерево показывает структуру журналов, в которых группируются сообщения. Выбор элемента дерева осуществляется указателем мыши либо клавишами перемещения курсора. По нажатию правой кнопки мыши открывается следующее всплывающее меню.

Функции команд меню:

Создать	Создание узла в таблице «sys_jrnl»
Удалить	Удаление узла из таблицы <i>«sys_jrnl»</i>
Свойства	Изменить свойства узла в таблице « sys_jrnl»

1



Создание нового журнала в таблице «sys_jrnl» осуществляется в окне создания узла.



Удаление узла из таблицы «sys_jrnl» осуществляется по команде всплывающего меню «Удалить». После этого появляется предупреждающее окно.



<u>Внимание!</u> При удалении выбранного узла удаляются также все узлы, для которых данный узел является родительским.

Изменить свойства узла можно по команде «Свойства». Открывается окно аналогичное окну при создании нового узла. В нем можно изменить все параметры, которые вводились при создании узла.

Работа с правым планом (списком)

Правый план – список приложений программного обеспечения, строится из таблицы **«sys_sign».** По нажатию правой кнопки мыши не на элементе списка открывается всплывающее меню, содержащее только пункт «Создать». Если правая кнопка нажимается на выбранном элементе, то отображаются следующие пункты меню.

	Тип	Наименование		ID 🛆
Предупреждение Предупреждение Журнал Всплывающее меню Мурнал Предупреждение Авария Авария Авария	Включение	Создать	1	
	Предупреждение	Отключение	Улалить	75
	Журнал	Включение		110
	Журнал	Отключение	Свойства	111
	Предупреждение	Попытка несанкционированого управления		120
	Предупреждение	Отправлена команда телеуправления ВКЛ		121
	Авария	Ошибка передачи команды телеуправления		122
	Авария	Аппарат не переключился по команде ТУ		123
	Предупреждение	Отправлена команда телеуправления ОТКЛ		124



Функции команд меню:

Создать	Добавление нового элемента в список
Удалить	Удаление элемента из списка
Свойства	Изменить свойства элемента

Добавление нового элемента в список осуществляется при выборе пункта меню «Создать». При этом открывается следующее окно:



После нажатия кнопки «Далее», откроется страница для ввода шаблона электронного сообщения.



3



Через всплывающее меню над полем заголовка или текста сообщения можно вставить в шаблон заготовленные переменные, которые будут обработаны при формировании сообщения и будут заменены на конкретные значения:

- ✓ \$JOURNAL имя журнала, к которому принадлежит данный сигнал;
- ✓ \$SIGNAL имя сгенерированного сигнала;
- ✓ \$DATETIME время создания сигнала в формате ДД-ММ-ГГГГГ ЧЧ:ММ:СС.МКСЕК;
- ✓ *\$PARAM* имя параметра комплекса, для которого был сгенерирован сигнал;
- ✓ \$OBJECT имя объекта, к которому привязан параметр;
- ✓ \$SRCUSER имя пользователя/процесса, который сгенерирован сигнал;
- ✓ \$CAUSEUSER имя пользователя/процесса, по вине которого был сгенерирован сигнал (обычно совпадает с \$SRCUSER).

Удаление элемента из таблицы «sys_sign» осуществляется по команде всплывающего меню «Удалить». После этого появляется предупреждающее окно:

DBView	1
Вы действительно хотите удалить элемент 'Включение'?	
Da Her	Отказываемся удалить выбранный элемент

Подтверждаем удаление выбранного элемента

Изменить свойства элемента можно по команде «Свойства». Открывается окно аналогичное окну при создании нового элемента. В нем можно изменить все параметры, которые вводились при создании элемента.